

Funkvorbereitet reicht nicht!

Warum funkintegrierte Zähler heute die bessere Wahl sind

Funkvorbereitet war früher sinnvoll.
Heute ist Funk direkt integriert
die einfachere und sicherere Lösung.

1. Häufigste Fehlannahme: „Der Zähler ist funkvorbereitet – das reicht doch.“

Diese Annahme ist weit verbreitet, aber nicht mehr zeitgemäß.

Funkvorbereitet bedeutet:

- Funk kann später nachgerüstet werden
- OMS-Funk ist nicht „ab Werk“ aktiv oder eingebaut
- Anforderungen an fernauslesbare Systeme, die der HKVO entsprechen, werden nicht vollständig erfüllt

2. Realität heute

- Fernauslesung ist Standard & technischer Stand der Dinge
- Systeme müssen direkt auslesbar sein
- Nachrüstung verursacht Mehraufwand
- Zusätzliche Arbeitsschritte erhöhen Kosten

Fazit:

Funkvorbereitet ist ein Zwischenschritt – keine Lösung.

3. Der entscheidende Unterschied

Funkintegriert

- Funk ab Werk integriert
- Sofort einsatzbereit
- Keine Programmierung erforderlich
- Direkte Fernauslesung möglich
- Interoperabel

Funkvorbereitet

- Funkmodul fehlt oder ist inaktiv
- Zusätzliche Montage und Programmierung
- Zweiter Montagetermin oft erforderlich
- Mögliche Fehlerquelle durch falsche Modulauswahl
- Höherer Verwaltungsaufwand

4. Warum jetzt umsteigen?

Einfacher. Sicherer. Zukunftsfähiger.

- Erfüllt alle Vorgaben der HKVO
- Vermeidet spätere Umbauten
- Reduziert Montage- und Verwaltungsaufwand
- Schafft Planungssicherheit über 2026 hinaus

5. Die einfache Lösung von DELTAMESS

DELTAMESS bietet mit smart i OMS Wasserzählern und smart W OMS Wärmezählern eine konsequente Lösung für die Fernauslesung.

- Digitale Messung
- Integrierter OMS-Funk
- Plug & Play
- Für Walk-By oder Gateway geeignet

**Montieren &
sofort auslesen!**

